


Comment bien prendre ses cotes

LES PORTES DE SÉPARATION


Choix du montage et calcul de vos dimensions

Au plafond (fixation par le haut)

Donner la hauteur (Ho) du sol au plafond.
Donner la largeur (Lo) entre les deux murs
notre fabrication rajoutera le recouvrement.
Hauteur maximum (Ho) : 2600 mm.




Ho : hauteur à mesurer
Lo : longueur à mesurer




En applique (fixation au mur)

Donner la hauteur de l'ouverture (Ho).
Donner la largeur (Lo) entre les deux murs
notre fabrication rajoutera le recouvrement.
Attention : Un minimum de 105 mm est nécessaire
entre le plafond et le haut de l'ouverture.
Hauteur maximum (Ho) : 2495 mm.




Ho : hauteur à mesurer
Lo : longueur à mesurer




Choix de l'implantation

Version 1 porte

Version 1 - 1 vantail, 1 rail



Version 11 - 1 vantail, 1 rail



Choisissez votre modèle selon votre intérieur et cochez la case correspondante. Attention, toutes les portes de la façade sont identiques.


Version 2 portes

Version 6 - 2 vantaux, 1 rail



Versions 2 et 3 - 2 vantaux, 2 rails


V.2 Ouverture à droite V.3 à gauche Version 12 • 2 vantaux - 2 rails



Version 3 portes


Version 4 et 5 - 3 vantaux, 3 rails

V.4 Ouverture à droite V.5 à gauche




Version 14 et 15 - 3 vantaux, 3 rails

V.14 Ouverture à droite V.15 à gauche




Version 4 portes


Version 7 - 4 vantaux, 2 rails



Version 8 - 4 vantaux, 2 rails




Version 18 - 4 vantaux, 2 rails



Version 6 portes

Version 9 - 6 vantaux, 3 rails



Version 10 - 6 vantaux, 3 rails

